

**ВОПРОС**

В каком положении устанавливается стрела стреловых самоходных кранов при статическом испытании?

**ОТВЕТ**

В соответствии со статьей 9.3.13 ПБ 10-382-00 стрела самоходных кранов при статических испытаниях устанавливается относительно ходовой опорной части в положение, отвечающее наименьшей расчетной устойчивости крана.